


越谷市排水機場・雨水ポンプ場施設位置図

(凡例)
 ●:ポンプ場
 ○:排水機場



会の川排水機場

平新川上流ポンプ (排水機場)

新方川第6-4ポンプゲート

コスモス排水機場

廣橋排水機場

塚田ポンプ場

千間台第一ポンプ場

上間久里ポンプ場

船渡排水機場

大場落とし排水機場

平新川排水機場

大竹排水機場

十両堀排水機場

大吉調節池

左敷田ポンプ場

外野合ポンプ場

御料堀ポンプ場

新開堀排水機場

横井堀排水機場

北越谷五丁目排水機場

花田第一樋門ポンプゲート

増森排水機場

北越谷一丁目排水機場

東越谷雨水ポンプ場

大成川排水機場

堂端落とし排水機場

下河原排水機場

不動排水機場

大成(飯島)排水機場

東町ポンプ場

越谷第一ポンプ場

大成川排水機場

大相模調節池排水機場

七左エ門川排水機場

新川ポンプ場

大間野排水機場

出羽堀ポンプ場

出羽堀ポンプ場

大相模調節池排水機場